

Uživatelský návod R-FVE-A40-2

UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
- Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím jističe FA4 v rozváděči R-FVE-A40-2.
- V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobny který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
- Rozváděče jako celá elektroinstalace podléhá revizi a následné pravidelné revizi.
- Manipulaci přepínačem SQ1-BYPASS smí provádět pouze osoba znalá / servisní pracovník
- Ve standartním režimu je přepínač SQ1- BYPASS v poloze II (dole) tedy bez podpory zálohy
- V poloze 0 (střední poloha) je odpojen výstup do elektroinstalace
- V poloze I (nahore) je elektroinstalace v servisním režimu – tedy ze zálohy střídače. V této poloze je nutné dodržet bezpečnost (míst okruhy připojeny přes proudový chránič) a zabezpečit, aby nedošlo k přetížení střídače (dle jeho nominálního výkonu zálohovaného výstupu) To lze zajistit buď vypnutím spotřebičů, nebo shození odpovídajících jističů

1. V případě nutnosti je možné odpojit vývod do elektroinstalace přepínače SQ1-BYPASS přepnutím do nulové (střední polohy) viz Obr.1
2. Pokud je nutné odpojit zálohovaný výstup ze střídače, provede se vypnutím jističe FA4 – záloha ze střídače je tím odpojena od instalace viz Obr.1



Obr.1

3. Postup přepnutí do záložního režimu

- a) Přepněte přepínač (SQ1 BYPASS) z polohy II (sít') do střední polohy 0. Odpojí se Vám přívod el. energie do elektroinstalace
- b) Přepněte přepínač (SQ1 BYPASS) z polohy 0 (vypnuto) do horní polohy I. Tím je instalace vedena přes záložní výstup střídače

4. Postup přepnutí do režimu sít'

- a) Přepněte přepínač (SQ1 BYPASS) z polohy I (BACK-UP) do střední polohy 0. Odpojí se Vám přívod el. energie do elektroinstalace
- b) Přepněte přepínač (SQ1 BYPASS) z polohy 0 (vypnuto) do dolní polohy II. Tím je instalace vedena přes domovní přívod (bez zálohy)