



Three Phase Inverter with SetApp Configuration

PN: SEXXK-XXXXIXXXX

Quick Installation Guide

P. 01 > P. 23 >

EN

FR

NL

IT

DE

PL

ES

CHT

PT

SE

For Europe, APAC
and South Africa
Version 1.3

EN











FR

NL

IT

DE

EN Legend FR Légende NL Legenda IT Legenda DE Legende

 <ul style="list-style-type: none"> EN Note FR Remarque NL Opmerking IT Nota DE Hinweis 	 <ul style="list-style-type: none"> EN Do not cut cable connectors FR Ne pas couper les connecteurs du câble NL Snijd geen connectorkabels door IT Non tagliare i connettori dei cavi DE Steckverbinder nicht abschneiden 	 <ul style="list-style-type: none"> EN <ol style="list-style-type: none"> 1. Turn ON/OFF/P Switch to OFF (0) 2. Turn Safety Switch to OFF 3. Open cover screws FR <ol style="list-style-type: none"> 1. Placer le commutateur MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT (0) 2. Placer l'interrupteur de sécurité sur ARRÊT 3. Ouvrir les six vis du couvercle NL <ol style="list-style-type: none"> 1. Zet AAN/UIT schakelaar UIT (0) 2. Zet de veiligheidsschakelaar UIT 3. Open de zes dekselschroeven IT <ol style="list-style-type: none"> 1. Portare il selettore ON/OFF su OFF (0) 2. Portare l'interruttore di sicurezza su OFF 3. Aprire le sei viti del copechio DE <ol style="list-style-type: none"> 1. EIN/AUS/P-Schalter auf AUS (0) stellen 2. DC-Trennschalter auf AUS stellen 3. Gehäuseschrauben lösen
 <ul style="list-style-type: none"> EN Turn ON/OFF the main circuit board AC switch, and wait 5 minutes FR Allumer/Éteindre le commutateur AC du circuit intégré principal NL Zet de AC-schakelaar AAN/UIT in het elektrisch bord, en wacht 5min IT Chiudere/aprire (ON/OFF) il sezionatore CA principale DE Trennschalter im AC-Stromkreisverteiler EIN-oder AUS schalten 	 <ul style="list-style-type: none"> EN Inverter ON/OFF/P Switch: 0=OFF; 1=ON; P=Pairing/Program FR Interrupteur MARCHE/ARRÊT MARCHE = 1 ARRÊT = 0 P = Appairage/Configuration NL Omvormer AAN/UIT; Schakelaar: 0=UIT; 1=AAN; P=Koppelen/Programmeren IT Selettore ON/OFF dell'inverter 0=OFF 1=ON P=Accoppiamento/Programmazione DE EIN/AUS/P-Schalter des Wechselrichters: 0=AUS; 1=EIN; P=Kopplung 	
 <ul style="list-style-type: none"> EN Torque value FR La valeur du couple NL Draaimomentwaarde IT Valore di coppia DE Drehmomentwert 	 <ul style="list-style-type: none"> EN Safety Switch (on optional DC Safety Unit) FR Interrupteur de sécurité (sur l'unité de sécurité DC en option) NL Veiligheidsschakelaar (op de optionele DC-veiligheidsunit) IT Interruttore di sicurezza (sull'unità di sicurezza CC opzionale) DE DC-Trennschalter (bei optionaler DC-Sicherheitseinheit) 	 <p>9.0 N*m / 6.6 ft.*lb 10.3 N*m / 7.6 ft.*lb (Plastic)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> EN LEDs FR LED NL Leds IT LED DE LEDs 		 <ul style="list-style-type: none"> EN Fasten screws in described order FR Fermer les 6 vis du capot NL Sluit de zes dekselschroeven IT Chiudere le sei viti del coperchio DE Gehäuseschrauben anziehen


Step

1

- EN** Installing the Power Optimizers
- FR** Installation des optimiseurs de puissance
- NL** Montage van de power optimizers
- IT** Installazione degli Ottimizzatori di Potenza
- DE** Installieren der Leistungsoptimierer



- EN** Verify string design with Designer
- FR** Vérifier la conception des chaînes avec Designer
- NL** Controleer het ontwerp van de string met de Designer
- IT** Verificare il dimensionamento della stringa con Designer
- DE** Verifizieren Sie die Auslegung (Strang) mit dem Designer





- EN**
M6 (1/4") or M8 (5/16")
Stainless steel 9.5 N*m / 7 lb*ft
- FR**
Vis en acier inoxydable
M6 (1/4 ")/M8 (5/16") 9.5 N*m / 7 lb*ft
- NL**
M6 of M8 roestvrij staal 9,5 N*m
- IT**
Bulloni in acciaio inox di tipo M6 (1/4")
oppure M8 (5/16"), 9.5 N*m / 7 lb*ft
- DE**
M6 (1/4") oder M8 (5/16")
Edelstahlschrauben, 9,5 Nm / 7 lb*ft

Step 1

1 2 3 4 5

- EN** Scan stickers using Mapper
- FR** Scanner les autocollants à l'aide du Mapper de SolarEdge
- NL** Scan de stickers met gebruik van de Mapper
- IT** Scansionare le etichette utilizzando Mapper
- DE** Aufkleber mithilfe der Mapper App scannen




- EN** Complete site registration and physical layout in the monitoring platform
- FR** Compléter l'enregistrement du site et la disposition physique sur la plateforme de supervision
- NL** Volledige siteregistratie en fysieke opmaak in het monitoring platform
- IT** Completare la registrazione ed il layout fisico dell'impianto nella piattaforma di monitoraggio
- DE** Registrierung der Anlage und physikalisches Layout in der Monitoring-Plattform abschließen

Step 1

1 2 3 4 5


3

- EN** Input from module
- FR** Entrée à partir du module
- NL** Invoer vanuit paneel
- IT** Ingresso dal modulo
- DE** Eingang vom Modul




4


- EN** Output to string
- FR** Sortie à chaîne
- NL** Uitgang naar string
- IT** Uscita alla stringa
- DE** Ausgang zum Strang



- EN** 2:1 series connection
- FR** Connexion en série 2:1
- NL** 2:1 serie verbinding
- IT** Collegamento in serie 2:1
- DE** 2:1-Reihenschaltung



- EN** Use a dual input optimizer (P800p) for parallel connection of two PVs. Use a branch cable to connect two PVs to a single input optimizer
- FR** Utilisez un optimiseur à double entrée (P800p) pour la connexion parallèle de deux PV. Utilisez un câble de branchement pour connecter deux PV à un seul optimiseur d'entrée
- NL** Gebruik een optimizer met twee ingangen (P800p) voor parallelle aansluiting van twee PV's. Gebruik een aftak kabel om twee PV's aan te sluiten op een optimizer met een enkele ingang
- IT** Utilizzare un ottimizzatore a doppio ingresso (P800p) per il collegamento in parallelo di due FV. Utilizzare un cavo di derivazione per collegare due FV a un ottimizzatore a singolo ingresso
- DE** Verwenden Sie einen Optimierer mit zwei Eingängen (P800p) für die Parallelschaltung von zwei PV-Modulen. Verwenden Sie ein Y-Kabel, um zwei Module an einen Optimierer mit einem Eingang anzuschließen



- EN** Extension cables (4 mm²) between optimizers are allowed between rows and around obstacles

- FR** Les rallonges (4 mm²) entre optimiseurs sont autorisés entre les rangées et autour des obstacles

- NL** Verlengkabels (4 mm²) tussen de optimizers zijn toegestaan tussen de rijen en rond obstakels

- IT** Fra gli ottimizzatori possono essere utilizzati cavi di prolunga (4 mm²) tra le righe e attorno agli ostacoli

- DE** Verlängerungskabel (4 mm²) zwischen den Optimierern sind zwischen den Reihen und um Hindernisse herum zulässig

Step 1

1 2 3 4 5

EN

Check string polarity and measure each string's voltage to verify $1 \pm 0.1V$ per optimizer

FR

Vérifier la polarité de la chaîne et mesurer chaque tension sur chaîne pour vérifier la tension de $1 \pm 0.1V$ par optimiseur

NL



Controleer de polariteit van de string en meet de spanning van elke string om de $1 \pm 0.1V$ per optimizer te verifiëren

IT

Controllare la polarità delle stringhe e misurare la tensione di ciascuna stringa per verificare la presenza di $1 \pm 0.1 V$ per ogni ottimizzatore

DE

Prüfen Sie die Strang-Polarität und messen Sie die Spannung jedes Stranges, um $1 \pm 0.1 V$ pro Optimierer zu bestätigen

**EN**

To minimize electromagnetic interference (EMI), make sure to minimize the distance between the positive and negative DC cables

FR

Pour minimiser les interférences électromagnétiques (EMI), assurez-vous de minimiser la distance entre les câbles CC positifs et négatifs.

NL

Om elektromagnetische interferentie (EMI) tot een minimum te beperken, moet de afstand tussen de positieve en negatieve DC-kabels tot een minimum worden beperkt.

IT

Per ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche (EMI), assicurarsi di ridurre al minimo la distanza tra i cavi CC positivo e negativo.

DE

Um Elektromagnetische Störungen zu minimieren, halten Sie minimalen abstand zwischen Plus- und Minuskabel

**EN**

Example: 8 optimizers = $\sim 8V$

FR

Exemple: 8 optimiseurs = $\sim 8V$

NL

Voorbeeld: 8 optimizers = $\sim 8V$

IT

Esempio: 8 ottimizzatori di potenza $\sim 8V$

DE

Beispiel: 8 Leistungsoptimierer = $\sim 8V$

Step



2

- EN** Installing the Inverter
- FR** Installation de l'onduleur
- NL** Montage van de omvormer
- IT** Installazione dell'inverter
- DE** Installieren des Wechselrichters






- EN** 20 cm / 8" where annual average high temperature is above 25°C / 77°F
- FR** 20 cm / 8" lorsque la température moyenne annuelle élevée est supérieure à 25°C / 77°F
- NL** 20 cm / 8" daar waar de jaarlijkse gemiddelde hoge temperatuur hoger is dan 25°C / 77°F
- IT** 20 cm / 8" dove la temperatura media annuale è superiore a 25°C / 77°F
- DE** 20 cm / 8", wenn die mittlere Höchsttemperatur über 25°C / 77°F liegt

- EN** Indoor
- FR** Intérieur
- NL** Binnen
- IT** Interno
- DE** Innenbereich



- EN** Outdoor
- FR** Extérieur
- NL** Buiten
- IT** Esterno
- DE** Außenbereich




- EN** Back to back on rails
- FR** Dos à dos sur rails
- NL** Rug aan rug op rails
- IT** Di schiena su rotaie
- DE** Rücken an Rücken auf Schienen

Step 2


1

2


2.1



2.2



2.3



2.4



- EN** CAUTION! Do not block Airflow
FR ATTENTION ! Ne bloquez pas le flux d'air
NL WAARSCHUWING! Luchtstroom niet blokkeren
IT ATTENZIONE! Non bloccare il flusso d'aria
DE VORSICHT! Luftstrom nicht blockieren

Step 3

1 2 3

- EN** Connecting DC from PV strings
- FR** Connexion des chaînes à l'onduleur
- NL** Verbinden van de strings met de omvormer
- IT** Collegamento delle stringhe all'inverter
- DE** Anschließen der Stränge an den Wechselrichter


EN Inverters with MC4 connectors

FR Onduleurs avec connecteurs MC4

NL Omvormers met MC4-connectoren

IT Inverter con connettori MC4

DE Wechselrichter mit MC4-Steckern



Step 3

1 — 2 — 3


EN DC safety unit with glands
4 Strings and Single String

FR Unité de sécurité CC avec
presse-étoupes
4 chaînes et chaîne unique


NL DC-veiligheidseenheid
met kabelwartels
4 Strings en Enkele String

IT Unità di sicurezza CC
con pressaca - 4 stringhe
e stringa singola

DE DC-Sicherheitseinheit
mit Kabelverschraubungen
4 Sträng und einzelne Saite



- EN** When using a stranded wire, use of ferrule is at the installer discretion
- FR** Lors de l'utilisation d'un fil toronné, l'utilisation de la virole est à la discrétion de l'installateur
- NL** Bij gebruik van een gevlochten draad is het gebruik van een adereindhuls naar keuze van de installateur
- IT** Quando si utilizza un filo a trefoli, l'uso della ghiera è a discrezione dell'installatore
- DE** Bei Verwendung eines Litzen drahtes liegt die Verwendung der Ferrule im Ermessen des Installateurs



Step 4

- EN** Connecting to AC Grid
- FR** Connexion du CA à l'onduleur
- NL** Aansluiten van AC op de omvormer
- IT** Collegamento CA dell'inverter
- DE** Anschluss des AC-Netzes an den Wechselrichter




EN Inverters with no DC safety unit

FR Onduleurs sans unité de sécurité CC

NL Omvormers zonder DC-veiligheidseenheid

IT Inverter senza unità di sicurezza CC

DE Wechselrichter ohne DC-Sicherheitseinheit



- EN** Connect PE first.....
- FR** Connectez PE en premier.....
- NL** Sluit eerst de PE aan.....
- IT** Collegare prima la Terra.....
- DE** Zuerst PE verbinden.....

EN Use of ferrule at installer discretion

FR Utilisation de l'écrou à anneau à la discrétion de l'installateur

NL Gebruik van de ringmoer naar keuze van de installateur

IT Utilizzo della ghiera a discrezione dell'installatore

DE Die Verwendung der Ringmutter liegt im Ermessen des Installateurs

EN The inverter can either support 4 wire + PE or 3 wire + PE connection

FR L'onduleur peut prendre en charge une connexion 4 fils + PE ou 3 fils + PE

NL De omvormer kan een 4-draads + PE-aansluiting, of een 3-draads + PE-aansluiting ondersteunen

IT L'inverter può supportare connessioni a 4 fili + PE o 3 fili + PE

DE Der Wechselrichter unterstützt entweder den Anschluss von 4-Leitern + PE oder von 3-Leitern + PE

Step 4


EN Inverters with DC safety unit

FR Onduleurs avec unité de sécurité DC

NL Omvormers met DC veiligheidsseenheid

IT Inverter con unità di sicurezza CC

DE Wechselrichter mit DC Sicherheitseinheit



EN Use of ferrule at installer discretion

FR Utilisation de l'écrou à anneau à la discrétion de l'installateur

NL Gebruik van de ringmoer naar keuze van de installateur

IT Utilizzo della ghiera a discrezione dell'installatore

DE Die Verwendung der Ringmutter liegt im Ermessen des Installateurs


EN The inverter can either support 4 wire + PE or 3 wire + PE connection

FR L'onduleur peut prendre en charge une connexion 4 fils + PE ou 3 fils + PE

NL De omvormer kan een 4-draads + PE-aansluiting, of een 3-draads + PE-aansluiting ondersteunen

IT L'inverter può supportare connessioni a 4 fili + PE o 3 fili + PE

DE Der Wechselrichter unterstützt entweder den Anschluss von 4-Leitern + PE oder von 3-Leitern + PE



EN Connect PE first.....

FR Connectez PE en premier.....

NL Sluit eerst de PE aan.....

IT Collegare prima la Terra.....



DE Zuerst PE verbinden.....

Step 5

- EN** Setting Up Communication
- FR** Configuration de la communication
- NL** Communicatie instellen
- IT** Impostazioni di comunicazione
- DE** Einrichten der Kommunikation



EN Built-in: 1. Ethernet p. 14 2. RS485 p. 14	FR Intégré: 1. Ethernet p. 14 2. RS485 p. 14	NL Ingebouwd: 1. Ethernet p. 14 2. RS485 p. 14	IT Incluso: 1. Ethernet p. 14 2. RS485 p. 14	DE Integriert: 1. Ethernet p. 14 2. RS485 p. 14
--	---	---	---	--

EN Optional	FR En option	NL Optioneel	IT Opzionale	DE Optional
	EN WiFi (Requires antenna)	FR WiFi (L'antenne est nécessaire)	NL WiFi (Antenne is vereist)	IT WiFi (È necessaria l'antenna) DE WiFi (Antenne wird benötigt)
	EN Cellular Plug-in	FR Carte électronique cellulaire	NL GSM plug-in	IT Scheda per connessione tramite Cellulare/GSM DE GSM-Modul




EN



EN

Step 5

i



EN Scan QR for troubleshooting

FR Pour le dépannage

NL Voor probleemoplossing

IT Per la risoluzione dei problemi

DE Zur Fehlersuche



EN Scan QR for communication options

FR Note d'application : Options de communication

NL Applicatie note: Communicatie opties

IT Per la risoluzione dei problemi

DE Anwendungshinweis: Kommunikationsoptionen




Step



6

- EN** Creating an Ethernet (LAN) Connection
- FR** Création d'un connexion Ethernet (LAN)
- NL** Het maken van een ethernet (LAN) verbinding
- IT** Creazione di una Connessione Ethernet (LAN)
- DE** Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN)

- 1
- 2
- 3
- 4



Step 6



EN

RJ45 Pin #	Wire Color ¹		10Base-T Signal 100Base-TX Signal
	T568B	T568A	
1	White/Orange	White/Green	Transmit+
2	Orange	Green	Transmit-
3	White/Green	White/Orange	Receive+
4	Blue	Blue	Reserved
5	White/Blue	White/Blue	Reserved
6	Green	Orange	Receive-
7	White/Brown	White/Brown	Reserved
8	Brown	Brown	Reserved

NL

RJ45-pin-nummer	Kleur van de draden ¹		10Base-T signaal 100Base-TX signaal
	T568B	T568A	
1	Wit/Oranje	Wit/Groen	Verzenden+
2	Oranje	Groen	Verzenden-
3	Wit/Groen	Wit/Oranje	Ontvangen+
4	Blauw	Blauw	Gereserveerd
5	Wit/Blauw	Wit/Blauw	Gereserveerd
6	Groen	Oranje	Ontvangen-
7	Wit/Bruin	Wit/Bruin	Gereserveerd
8	Bruin	Bruin	Gereserveerd

DE

RJ45-Kontakt-Nr.	Drahtfarbe ¹		10Base-T Signal 100Base-TX Signal
	T568B	T568A	
1	Weiß/Orange	Weiß/Grün	Senden+
2	Orange	Grün	Senden-
3	Weiß/Grün	Weiß/Orange	Empfangen+
4	Blau	Blau	Reserviert
5	Weiß/Blau	Weiß/Blau	Reserviert
6	Grün	Orange	Empfangen-
7	Weiß/Braun	Weiß/Braun	Reserviert
8	Braun	Braun	Reserviert

FR

RJ45 Pin #	Couleur de câble ¹		Signal 10Base-T Signal 100Base-TX
	T568B	T568A	
1	Blanc/Orange	Blanc/Vert	Transmission+
2	Orange	Vert	Transmission-
3	Blanc/Vert	Blanc/Orange	Réceptionné+
4	Bleu	Bleu	Réservé
5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu	Réservé
6	Vert	Orange	Réceptionné-
7	Blanc/Brun	Blanc/Brun	Réservé
8	Brun	Brun	Réservé

IT

N. di pin del RJ45	Colore del filo ¹		Segnale 10Base-T Segnale 100Base-TX
	T568B	T568A	
1	Bianco/Arancione	Bianco/Verde	Trasmissione+
2	Arancione	Verde	Trasmissione-
3	Bianco/Verde	Bianco/Arancione	Ricezione+
4	Blu	Blu	Riservato
5	Bianco/Blu	Bianco/Blu	Riservato
6	Verde	Arancione	Ricezione-
7	Bianco/Marrone	Bianco/Marrone	Riservato
8	Marrone	Marrone	Riservato

EN ¹ The inverter connection does not support RX/TX polarity change. Supporting crossover Ethernet cables depends on the switch capabilities

FR ¹ La connexion de l'onduleur ne prend pas en charge le changement de polarité RX/TX. La prise en charge des câbles Ethernet croisés dépend du router/modem

NL ¹ De omvormer verbinding ondersteunt geen RX/TX polariteit veranderingen. Ondersteunen van cross-over ethernet kabels is afhankelijk van de schakelmogelijkheden


IT ¹ La connessione dell'inverter non supporta il cambio di polarità RX/TX. Il supporto di cavi Ethernet incrociati dipende dalle capacità dello switch di rete

DE ¹ Der Wechselrichteranschluss unterstützt keine RX/TX-Polaritätsänderung. Die Unterstützung von Crossover-Ethernet-Kabeln hängt davon ab ob dies von Switch/Router unterstützt wird

Step 7

- EN** Creating an RS485 Bus Connection
FR Création d'une connexion Bus RS485
NL RS485 bus verbinding
IT Creazione di una Connessione su Bus RS485
DE Erstellen einer RS485-Verbindung

1 — 2 — 3 — 4



EN Min. 3-wire shielded twisted pair (a 4-wire cable may be used). Wire cross-section: 0.2-1 mm² (a CAT5/6 cable may be used)

FR Min. paire torsadée blindée de 3 fils (un câble de 4 fils peut être utilisé). Section transversale du câble : 0,2-1 mm² (un câble CAT5/6 peut être utilisé)

NL Minimaal 3-aderige afgeschermd twisted-pair kabel (een 4-aderige kabel kan ook worden gebruikt). Draaddoorsnede: 0,2-1 mm² (een CAT5/6-kabel kan worden gebruikt)


IT Doppino intrecciato schermato con 3 fili minimo (è possibile utilizzare un cavo a 4 fili) Sezione del cavo: 0,2-1 mm² (è possibile utilizzare un cavo CAT5/6)

DE Min. CAT6 - 3-adrig geschirmtes Twisted Pair Kabel (es kann ein 4-adriges Kabel verwendet werden). Aderquerschnitt: 0,2-1 mm² (es kann ein CAT5/6-Kabel verwendet werden)

Step 7

1 2 3 4

SW1




EN Move SW1 switch to ON (up) to terminate first and last inverters on RS485 bus

FR Terminaison du premier et dernier périphérique : passer le commutateur SW1 DIP (commutateur de gauche)

NL Schuif SW DIP-schakelaar naar boven (linker schakelaar) bij de eerste en de laatste unit om de RS485-bus te sluiten

IT Termina il primo e l'ultimo dispositivo: Sposta verso l'alto l'interruttore DIP SW1 (interruttore a sinistra)

DE Erstes und letztes Gerät terminieren: SW1-DIP-Schalter nach oben schieben (linker Schalter)



- EN** 1st Time SetApp Installation
- FR** 1ere Installation SetApp
- NL** Eerste SetApp installatie
- IT** Prima installazione di SetApp
- DE** Einmalige Installation der SetApp

1



2

**EN** Login:

1. Open SetApp and follow the instructions
2. Log-in with your monitoring Username and password

FR Login:

1. Ouvrir SetApp et suivre les instructions.
2. S'identifier avec votre adresse E-Mails et votre mot de passe de la supervision

NL Login:

1. Open de SetApp en volg de instructies
2. Log in met je monitoring gebruikersnaam en wachtwoord

IT Login:

1. Apri SetApp e segui le istruzioni
2. Effettua l'accesso con il tuo username e password usati per il monitoraggio

DE Login:

1. SetApp öffnen und den Anweisungen folgen
2. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort im Monitoring an

Step


9

EN Activating
FR Activation
NL Activering
IT Attivazione
DE Aktivierung

1 2 3



1



2



- EN** Scan inverter QR code; for RS485 bus, scan Leader first
- FR** Scanner le QR code de l'onduleur; pour le bus RS485, scanner le Leader en premier
- NL** Scan de QR-code van de omvormer; scan de Leader-omvormer eerst i.v.m. de RS485-bus
- IT** Scansiona il QR code dell'inverter; per il bus RS485, scansiona prima il Leader
- DE** RS485-Bus, Leader zuerst scannen

3



- EN** Follow the SetApp instructions
- FR** Suivre les instructions SetApp
- NL** Volg de SetApp instructies op het scherm
- IT** Segui le istruzioni di SetApp
- DE** Folgen Sie den SetApp Anweisungen



- EN** SetApp creates a Wi-Fi connection with the inverter
- FR** SetApp cree une connection Wifi avec l'onduleur
- NL** De SetApp creëert een wifi verbinding met de omvormer
- IT** SetApp crea una connessione Wi-Fi con l'inverter
- DE** SetApp erstellt eine Wi-Fi Verbindung mit dem Wechselrichter

Step
10

- EN** Commissioning
- FR** Mise en service de l'installation
- NL** Ingebruikname
- IT** Messa in funzione
- DE** Inbetriebnahme

1 2 3 4



1



- EN** Set Country and Language
- FR** Sélectionner le pays et la langue
- NL** Stel land en taal in
- IT** Imposta Paese e Lingua
- DE** Land und Sprache einstellen

2



- EN** Set communication to the monitoring platform and to the other inverters
- FR** Paramétrer la communication à la supervision et avec les autres onduleurs
- NL** Selecteer de communicatie methode met het monitoring platform en de andere omvormers
- IT** Imposta la comunicazione verso la piattaforma di monitoraggio e con gli altri inverter
- DE** Kommunikation zur Monitoring Plattform und zu den anderen Wechselrichtern einrichten

3



- EN** Set all other parameters
- FR** Paramétrer tous les autres paramètres
- NL** Stel alle andere parameters in
- IT** Imposta tutti gli altri parametri
- DE** Alle anderen Parameter einstellen

4




- EN** From the Commissioning menu, select Pairing to pair the optimizers with the inverter
- FR** Dans le menu Mise en service, sélectionnez Couplage pour coupler les optimiseurs avec l'onduleur
- NL** Selecteer Koppelen in het menu Inbedrijfstelling om de optimizers aan de omvormer te koppelen
- IT** Dal menu Messa in servizio, selezionare Abbinamento per associare gli ottimizzatori all'Inverter
- DE** Wählen Sie im Inbetriebnahme-Menü die Option Koppeln, um die Optimierer mit dem Wechselrichter zu koppeln


Step
11

- EN** Viewing System Status
- FR** Voir le statut du système
- NL** Bekijk de systeemstatus
- IT** Visualizzazione dello stato del sistema
- DE** Systemstatus anzeigen


- EN** SetApp Status screen
- FR** Ecran de Statut SetApp
- NL** SetApp statusscherm
- IT** Schermata dello Stato su SetApp
- DE** SetApp Status-Bildschirm



- EN** Monitoring platform
- FR** Plateforme de supervision
- NL** Monitoring platform
- IT** Piattaforma di Monitoraggio
- DE** Monitoring Plattform



- EN** Main LEDs Indications
- FR** Indications LED
- NL** Led indicaties
- IT** indicazioni tramite i LED
- DE** LED-Anzeigen







- PL** Uwaga
ES Nota
CHT 注意
PT NOTA
SE OBS



PL Włącz/wyłącz główny przełącznik prądu zmiennego

ES Encender o Apagar el interruptor en el cuadro de CA



CHT 打開/關閉交流開關

PT Ligar/Desligar disjuntor CA do inversor

SE Slå PÅ/AV på huvudkretskortets AC- brytare




- PL** Nie wolno przecinać złączy kabla
ES No cortar los cables de los conectores
CHT 不要切割纜線接頭
PT Não cortar os conectores dos cabos
SE Klipp inte av kontakterna



- PL** Włącznik/wyłącznik falownika:
 0=WYŁ.; 1=WŁ.; P=parowanie/program
ES Interruptor de ON/OFF/P del inversor:
 0=Apagado; 1=Encendido;
 P= Emparejamiento/Programación
CHT 變流器ON/OFF/P搖頭開關: 0=關;
 1= ; P=配對/啟動變流器WiFi
PT Interruptor ON/OFF do Inversor: 0=OFF;
 1=ON; P=pareamento/configuração
SE Växelriktarens strömbrytare: 0=AV; 1=PÅ;
 P=Pairing/program



- PL** Wyłącznik bezpieczeństwa (na opcjonalnej jednostce bezpieczeństwa prądu stałego)
ES Interruptor de Seguridad (en la caja de conexión CC opcional)
CHT 按照規範鎖緊開關(在選配直流安全裝置上)
PT Chave CC (na Caixa CC opcional)
SE Säkerhetsbrytare (på ev. tillvald DC-säkerhetsenhet)




- PL** 1. Wyłącz przełącznik (0)
 2. Wyłącz wyłącznik bezpieczeństwa
 3. Wykręć 6 śrub pokrywy
ES 1. Poner el interruptor ON/OFF/P en OFF (0)
 2. Girar el Interruptor de Seguridad en OFF
 3. Quitar los seis tornillos de la tapa
CHT 1. 將搖頭開關轉到關(0)位置
 2. 將安全開關轉到關位置
 3. 解開六個蓋板螺絲
PT 1. Desligar chave de segurança (posição OFF/0)
 2. Desligar chave CC
 3. Abrir os seis parafusos da tampa
SE 1. Slå PÅ/AV till läget AV (0)
 2. Vrid säkerhetsbrytaren till AV
 3. Skruva upp de sex lockskruvarn




- PL** Moment obrotowy
ES Par de apriete
CHT 扭力值
PT Valor do Torque
SE Vridmomentvärde



- PL** LEDy
ES LEDs
CHT LED指示燈
PT LEDs
SE lysdioder



- 
 9.0 N*m / 6.6 ft.*lb
 10.3 N*m / 7.6 ft.*lb (Plastic)
- PL** Zamknij sześć śrub pokrywy
ES Apretar los 6 tornillos de la tapa
CHT 按照規範鎖緊六個蓋板螺絲
PT Aperte os Seis Parafusos da Tampa
SE Skruva åt de sex lockskruvarna


Step

1

- PL** Instalowanie optymalizatorów mocy
ES Instalación de los Optimizadores de Potencia
CHT 安裝功率優化器
PT Instalando os Otimizadores de Potência
SE Installera Effektoptimerare

1 2 3 4 5

- PL** Sprawdź projekt łańcucha za pomocą programu Designer
ES Verifique el diseño con "Designer"
CHT 透過Designer 確認串列設計
PT Verificar o design da string com o Designer
SE Verifiera strängdesignen med Designer





- PL**
M6 (1/4") lub M8 (5/16") stal nierdzewna
9,5 N*m / 7 funty*stopy
- ES**
Tornillos M6 (1/4") o M8 (5/16") de acero inoxidable: 9,5 N*m / 7 libras*pie
- CHT**
M6 (1/4英寸)或M8 (5/16英寸)不銹鋼
9.5牛頓-米/7磅-英尺
- PT**
M6 (1/4") ou M8 (5/16") aço inoxidável 9.5 N*m / 7 lb*ft
- SE**
M6 (1/4 ") eller M8 (5/16") rostfritt stål 9,5 N * m / 7 lb * ft

Step 1

1 2 3 4 5

- PL** Zeskanuj naklejki za pomocą aplikacji Mapper
- ES** Escanear las etiquetas utilizando la app Mapper
- CHT** 使用Mapper掃描貼紙
- PT** Escanear QR-Codes com app Mapper
- SE** Skanna dekalerna med appen SolarEdge Mapper



- PL** Wykonaj procedurę rejestracji instalacji i fizycznego rozmieszczenia na platformie monitorowania
- ES** Completar el registro de la planta y el layout físico en el portal de monitorización
- CHT** 在監控平臺上完成電站註冊和物理佈局圖
- PT** Complete o registro do sistema e o layout físico na plataforma de monitoramento
- SE** Färdigställ anläggningens registrering och fysiska layout i monitoreringsportalen

Step 1


1 2 3 4 5

3


- PL** Wejście od modułu
- ES** Entrada: módulo
- CHT** 從模組輸入
- PT** Entrada para módulo
- SE** Ingång från modulen

4


- PL** Wyjście na tańcuch
- ES** Salida: string
- CHT** 輸出到組串
- PT** Saída para a string
- SE** Utgång till sträng



- PL** Połączenie szeregowe 2:1
- ES** Conexión en serie 2:1
- CHT** 2:1串聯
- PT** Ligação em série 2:1
- SE** 2:1 serieanslutning



- PL** Użyj optymalizatora z podwójnym wejściem (P800p) dla równoległego połączenia dwóch modułów PV. Użyj przewodu rozgałęzionego, aby podłączyć dwa panele PV do optymalizatora z pojedynczym wejściem
- ES** Utilizar un optimizador de entrada doble (P800p) para conexión paralela de dos módulos FV. Utilizar un cable de derivación para conectar dos FV a un optimizador de una sola entrada
- CHT** 使用雙輸入優化器 (P800P) 併聯兩塊模組。使用分支電纜將兩塊模組連接到單輸入優化器
- PT** Use um otimizador de dupla entrada (P800p) para conectar dois módulos em paralelo. Use um cabo ou conector "Y" para conectar dois módulos a um único otimizador de saída
- SE** Använd en optimerare med dubbla ingångar (P800p) för att parallellansluta två moduler. Använd en grenkabel för att ansluta två moduler till en optimerare med enkel ingång



- PL** Kable przedłużające (4mm²) pomiędzy optymalizatorami są dozwolone między rzędami i wokół przeszkód

- ES** Se permiten cables de extensión (4mm²) entre optimizadores para conexión entre fila o rodear algún obstáculo

- CHT** 功率優化器之間可使用直流延長電纜 (4mm²)

- PT** Cabos de emenda (4mm²) entre otimizadores são permitidos entre fileiras e obstáculos

- SE** Förlängningskablbar (4mm²) mellan optimerare är tillåtet mellan rader och runt hinder

Step 1

1 2 3 4 5



PL Sprawdź biegunowość łańcucha i zmierz napięcie każdego z nich, aby upewnić się, że wynosi $1 \pm 0,1V$ na optymalizator

ES Comprobar la polaridad del string y medir el voltaje del string para verificar que tenga $1 \pm 0,1V$ por optimizador

CHT 檢查組串極性，測量每個組串的電壓，以確認每個優化器為1伏

PT Verificar polaridade e medir tensão de cada string; confirmar $1V$ por otimizador

SE Kontrollera strängpolariteten och mät spänningen i varje sträng för att verifiera $1 \pm 0,1V$ per optimerare



PL Przykład: 8 optymalizatorów = $\sim 8V$

ES Ejemplo: 8 optimizadores = $\sim 8V$

CHT 例如：8個優化器 = ~ 8 伏

PT Exemplo: 8 otimizadores = $\sim 8V$

SE Exempel: 8 effektoptimerare = $\sim 8V$

Step
2


- PL** Instalowanie falownika
ES Instalar el Inversor
CHT 安裝變流器
PT Instalando o Inversor
SE Installera Växelriktaren

1 2





- PL** 20 cm/8", w miejscach, gdzie średnia roczna temperatura wynosi powyżej 25°C/77°
- ES** 20 cm (8") cuando el promedio anual de temperatura máxima es mayor de 25°C / 77°F
- CHT** 年平均溫高於25C/ 77° F 的地方20厘米/8英寸
- PT** 20 cm/8" quando a média de temperatura alta anual ultrapassar os 25 °C/ 77 °F
- SE** 20 cm / 8 tum där den årliga genomsnittliga maxtempera turen överstiger 25° C / 77° F

- PL** Wewnątrz
ES Interiores
CHT 室內
PT Em ambiente interno
SE Inomhus



- PL** Na zewnątrz
ES Exteriores
CHT 戶外
PT Ao ar livre
SE Utomhus




- PL** Plecami na szynach
ES Espalda con espalda en rieles
CHT 背靠背在軌道上
PT De costas para trilhos
SE Rygg mot rygg på skenor

Step 2


1

2


2.1



2.2



2.3



2.4



- PL** UWAGA! Nie blokować przepływu powietrza!
ES ¡PRECAUCIÓN! No impedir el flujo de aire
CHT 注意!請勿遮擋氣流
PT ATENÇÃO! Não bloqueie o fluxo de ar
SE VARNING! Täpp inte igen luftflödet

Step
3

- PL Podłączenie łańcuchów do falownika
 ES Conectar los strings al Inversor
 CHT 將組串連接到變流器
 PT Conectar os cabos ao Inversor
 SE Anslutning av strängarna till växelriktaren

1 2 3


PL Falowniki ze złączami MC4

ES Inversores con conectores MC4

CHT 帶MC4連接器的變流器

PT Inversores com conectores MC4

SE Växelriktare med MC4 anslutningar



Step 3

1 2 3

PL Moduł bezpieczeństwa DC z dławikiem - Falownik 3-stronowy

ES Unidad de seguridad CC con prensaestopases - Inversor de 3 cuerdas

CHT 帶格蘭頭的直流安全裝置 - 3串逆變器

PT Unidade de segurança CC com prensa-cabo - Inversor de 3 cordas

SE DC-enhet med kabelgenomföring - 3 strängs inverter


3.1

3.2

3.3



PL Skrętka
ES Alambre trenzado
CHT 絞合線
PT Cabo de par-trançado
SE Tvinnad kabel




PL W przypadku korzystania z drutu skręconego użycie tulejki zależy od instalatora

ES Cuando se utiliza un cable trenzado, el uso de la puntera queda a criterio del instalador.

CHT 使用多股電線時，安裝人員可自行決定是否使用套圈

PT Ao usar um fio trançado, o uso de ponteira fica a critério do instalador

DE När du använder en trådad tråd, är det möjligt att använda hylsan



Step 3

1 2 3

PL Moduł bezpieczeństwa DC z dwławkikiem - 4 ciągi i pojedynczy ciąg


ES Unidad de seguridad CC coprensaestopases - 4 cuerdas y una sola cuerda

CHT 帶格蘭頭的直流安全裝置
4弦和單弦

PT Unidade de segurança de CC com passa-cabos 4 cordas e corda única

SE DC-enhet med kabelgenomföring 4 strängar och singelsträng

3.1



- PL** Skrętka
- ES** Alambre trenzado
- CHT** 絞合線
- PT** Cabo de par-trançado
- SE** Tvinnad kabel

PL W przypadku korzystania z drutu skręconego użycie tulejki zależy od instalatora

ES Cuando se utiliza un cable trenzado, el uso de la puntera queda a criterio del instalador


CHT 使用多股電線時，安裝人員可自行決定是否使用套圈

PT Ao usar um fio trançado, o uso de ponteira fica a critério do instalador



DE När du använder en trådad tråd, är det möjligt att använda hylsan

3.2


3.3



2.5 N*m



- PL** W przypadku stosowania linek miedzianych użycie tulejki zależy od instalatora. Tulejkę bimetaliczną należy zastosować do przewodu aluminiowego
- ES** Cuando se utiliza un cable de cobre trenzado, el uso de la puntera queda a discreción del instalador. La virola bimetalica debe usarse para conductores de aluminio
- CHT** 使用多股銅線時，安裝人員可自行決定是否使用套圈。鋁導體必須使用雙金屬套圈
- PT** Ao usar um fio de cobre trançado, o uso de ponteira fica a critério do instalador. Virola bimetalica deve ser usada para condutor de alumínio
- SE** När du använder en strängad koppartråd, är användningen av hylsa enligt installationsföretaget. Bi-metall ferrule måste användas för aluminiumledare



2.5 N*m

Step 4

- PL** Podłączanie zasilania do falownika
- ES** Conectar la CA al inversor
- CHT** 將交流電源連接到變流器
- PT** Conectar o CA ao Inversor
- SE** Anslutning av AC till växelriktaren



PL Falowniki nie wyposażone w moduł bezpieczeństwa DC




ES Inversores sin unidad de seguridad CC

CHT 無直流安全裝置的變流器

PT Inversores com unidade de segurança CC

SE Växelriktare utan DC-säkerhetsenhet

- PL** Skrętka
- ES** Alambre trenzado
- CHT** 絞合線
- PT** Cabo-PP (5 vias)
- SE** Tvinnad kabel



- PL** Podłącz PE w pierwszej kolejności.....
- ES** Conectar primero la tierra (PE).....
- CHT** 優先連接地線.....
- PT** Ligar primeiro o condutor de equipotencialização.....
- SE** Anslut PE först.....

- PL** Wykorzystanie tulejki według uznania instalatora
- ES** Uso de la punteras a discreción del instalador
- CHT** 安裝人員可酌情使用密封墊圈
- PT** Uso de terminal a critério do instalador
- SE** Användning av hylsa enligt installatörs bedömning

CHT 變流器可以支持4線+PE或3線+PE連接

PT O inversor aceita cabo PP de 4 ou 5 vias

SE Växelriktaren kan stöda antingen en 4-trådad + PE eller 3-trådad + PE-anslutning

PL Falownik obsługuje przyłącza 4-żyłowe + przewód uziemiający (PE) lub 3-żyłowe + PE

ES El inversor funciona con 4 cables + PE o 3 cables + conexión PE

Step 4

1 2 3 4 5 6

PL Inwersores cosmeg unriadnaçdae Cd CC


SE Växelriktare med DC-enhetC

CHT 帶直流安全裝置的變流器



PT Inversores com unidade de segurança CC

SE Växelriktare med DC-enhet

1



- PL** Skrętka
- ES** Alambre trenzado
- CHT** 絞合線
- PT** Cabo-PP (5 vias)
- SE** Tvinnad kabel



- PL** Podłącz PE w pierwszej kolejności.....
- ES** Conectar primero la tierra (PE).....
- CHT** 優先連接地線.....
- PT** Ligar primeiro o condutor de equipotencialização.....
- SE** Anslut PE först.....



- PL** Wykorzystanie tulejki według uznania instalatora
- ES** Uso de la punteras a discreción del instalador
- CHT** 安裝人員可酌情使用密封墊圈
- PT** Uso de terminal a critério do instalador
- SE** Användning av hylsa enligt installatörs bedömning



- PL** Falownik obsługuje przyłącza 4-żyłowe + przewód uziemiający (PE) lub 3-żyłowe + PE

- ES** El inversor funciona con 4 cables + PE o 3 cables + conexión PE

- CHT** 變流器可以支持4線+PE或3線+PE連接

- PT** O inversor aceita cabo PP de 4 ou 5 vias





- SE** Växelriktaren kan stöda antingen en 4-trådad + PE eller 3-trådad + PE-anslutn

Step
5


- PL** Konfigurowanie komunikacji
ES Configurar la Comunicación
CHT 通訊設定
PT Configurando a Comunicação
SE Ställ in kommunikation

i

PL Wbudowane: 1. Ethernet p. 37 2. RS485 p. 37	ES Incorporado: 1. Ethernet p. 37 2. RS485 p. 37	CHT 內建: 1. 乙太網路 p. 37 2. RS485 p. 37	PT Embutido: 1. Ethernet p. 37 2. RS485 p. 37	SE Inbyggt: 1. Ethernet s. 37 2. RS485 s. 37
---	---	---	--	---

PL Opcjonalne	ES Opcional	CHT 選配	PT Opcional	SE Tillval
	PL Wi-Fi (Wymagana jest antena) ES Wi-Fi (Se necesita la Antena) CHT Wi-Fi (需要天線) PT Wi-Fi (Antena é necessária) SE Kräver antenn			 EN
	PL Wtyczka komórkowa ES Plugin GSM CHT GSM模組 PT Plug-in GSM SE GSM-plugin			 EN

Step 5



- PL** Rozwiązywanie problemów
- ES** Para resolución de problemas
- CHT** 掃描QR Code以獲得通訊選擇資訊
- PT** Para resolução de problemas
- SE** För felsökning




- PL** Informacje o zastosowaniu: opcje komunikacji
- ES** Nota de aplicación: Opciones de comunicación
- CHT** 掃描QR Code以獲得通訊選擇資訊
- PT** Nota de Aplicação: Opções de Comunicação
- SE** Tillämpningsanteckning: Kommunikationsalternativ





Step
6

- PL Ustawianie połączenia Ethernet (LAN)
 ES Crear una conexión Ethernet (LAN)
 CHT 建立乙太網路 (LAN) 連接
 PT Criando uma conexão Ethernet (LAN)
 SE Skapa en Ethernet-anslutning (LAN)

1 2 3 4



Step 6



PL

Styk RJ 45	Kolor przewodu ¹		Sygnal 10Base-TX
	T568B	T568A	Sygnal 100Base-TX
1	Biały/pomarańczowy	Biały/zielony	Przesyłanie+
2	pomarańczowy	zielony	Przesyłanie-
3	Biały/zielony	Biały/pomarańczowy	Odbiór+
4	Niebieski	Niebieski	Zarezerwowany
5	Biały/niebieski	Biały/niebieski	Zarezerwowany
6	zielony	pomarańczowy	Odbiór-
7	Biały/brązowy	Biały/brązowy	Zarezerwowany
8	brązowy	brązowy	Zarezerwowany

CHT

RJ45 腳 #	電線顏色 ¹		T568B T568A
	T568B	T568A	100Base-發送信號
1	白色/橙色	白色/綠色	發送+
2	橙色	綠色	發送-
3	白色/綠色	白色/橙色	接收+
4	藍色	藍色	保留
5	白色/藍色	白色/藍色	保留
6	綠色	橙色	接收-
7	白色/棕色	白色/棕色	保留
8	棕色	棕色	保留

SE

RJ45 Pin #	Kabelfärg ¹		10Base-TX Signal
	T568B	T568A	100Base-TX Signal
1	Vit / Orange	Vit / Grön	Skicka+
2	Orange	Grön	Skicka-
3	Vit / Grön	Vit / Orange	Mottagen+
4	Blå	Blå	Reserverad
5	Vit / Blå	Vit / Blå	Reserverad
6	Grön	Orange	Mottagen-
7	Vit / Brun	Vit / Brun	Reserverad
8	Brun	Brun	Reserverad

ES

RJ45 Pin #	Color del cable ¹		T568B T568A Señal
	T568B	T568A	100Base-TX
1	Blanco/Naranja	Blanco/Verde	Transmitir+
2	Naranja	Verde	Transmitir-
3	Blanco/Verde	Blanco/Naranja	Recibir+
4	Azul	Azul	Reservado
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul	Reservado
6	Verde	Naranja	Recibir-
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón	Reservado
8	Marrón	Marrón	Reservado

PT

Pino RJ45 #	Cor do fio ¹		Sinal 10Base-TX
	T568B	T568A	Sinal 100Base-TX
1	Branco/Laranja	Branco/Verde	Transmissor+
2	Laranja	Verde	Transmissor-
3	Branco/Verde	Branco/Laranja	Receptor+
4	Azul	Azul	Reservado
5	Branco/Azul	Branco/Azul	Reservado
6	Verde	Laranja	Receptor-
7	Branco/Marrom	Branco/Marrom	Reservado
8	Marrom	Marrom	Reservado

PL

¹Połączenie falownika nie obsługuje zmiany biegunowości RX/TX. Obsługa krosowych kabli ethernetowych zależy od możliwości przełączania

ES

¹La conexión del inversor no es compatible con cambio de polaridad de RX/TX. La compatibilidad con cables Ethernet cruzados depende de las capacidades del switch

CHT

¹變流器連接不支援接收/發送極性更改。是否支援交叉乙太網路電纜取決於集線器能力

PT

¹A conexão do inversor não suporta inversão de polaridade RX/TX. O suporte a cabos 'crossover' depende do switch


SE

¹Växelriktarens anslutning stöder inte Rx/Tx polaritet. Stödjande Ethernet-kabelövergångar beror på switchfunktionerna

Step
7

- PL** Ustawianie połączenia z magistralą RS485
- ES** Crear una Conexión de Bus RS485
- CHT** 建立RS485匯流排連接
- PT** Criando uma conexão com barramento RS485
- SE** Skapa en RS485-bussanslutning

1 2 3 4

**PL**

Min. 3-żyłowa skrętka ekranowana (można użyć kabla 4-żyłowego)
Średnica przewodu: 0,2-1 mm² / 24-18 AWG (można użyć kabla CAT5)

ES

Mín. cable apantallado de 3 pares de cables trenzados (se puede usar un cable de 4 pares de cables trenzados) Sección transversal del cable: 0,2-1 mm² / 24 -18 AWG (se puede usar un cable CAT5)

CHT

最低3線遮罩雙絞線(可使用4線電纜) 電線橫截面: 0.2-1平方毫米 / 24-18美國線規(可使用CAT5電纜)

PT

Mín. de 3 fios, par trançado blindado (pode ser usado cabo de 4 fios). Seção transversal do fio: 0.2-1 mm² / 24-18 AWG (pode ser usado um cabo CAT5)


SE

Mín. 3-tråds- avskärmat tvinnat par (en 4-trådig kabel kan användas)
Ledartvårsnitt: 0,2-1 mm² / 24-18 AWG (en CAT5-kabel kan användas)


Step 7

1 2 3 4

SW1



- PL** Zakończyć pierwsze i ostatnie urządzenie: Przesunąć w górę przełącznik SW1 DIP (lewy przełącznik)
- ES** Terminar el bus en el primero y último dispositivos: Mover el interruptor DIP SW1 hacia arriba (interruptor izquierdo)
- CHT** 終止第一個和最後一個裝置：上移SW1 DIP開關（左開關）
- PT** Ligar o terminador do primeiro e do último dispositivo: Mova o DIP switch SW1 (switch esquerdo)
- SE** Avsluta första och sista enheter: Flytta upp SW1 DIP-omkopplare (vänster brytare)



- PL Pierwsza Instalacja Setapp
- ES Primera Instalación SetApp
- CHT 首次使用SETAPP安裝
- PT 1.ª Instalação com SetApp
- SE 1:a driftsättning med SetApp

1



2

**PL** Login:

1. Otwórz SetApp i postępuj zgodnie z instrukcjami
2. Zaloguj się przy pomocy swojej nazwy użytkownika i hasła do monitorowania

ES Login:

1. Abrir SetApp y seguir las instrucciones
2. Acceder con el usuario contraseña del monitoring

CHT 登入:

1. 打開SetApp並按照說明步驟操作
2. 使用您的監控平台帳號及密碼登入

PT Login:

1. Abrir SetApp e seguir instruções
2. Logar com seu usuário e senha do Monitoramento

SE Login:

1. Öppna SetApp och följ instruktionerna
2. Logga in med samma anv.uppg. som för monitoreringsportal


Step
9

PL Aktywacja
ES Activación
CHT 激活
PT Ativação
SE Aktivering

1 2 3 4



1



2



- PL** Zeskanuj kod QR falownika; dla magistrali RS485, najpierw wyszukaj Leader
- ES** Escanear el código QR del inversor; en caso de varios inversores en el bus RS485, escanear primero el Leader
- CHT** 掃描轉換器的QR碼；如果通過RS485連接了其他Slave，請先掃描 Leader轉換器
- PT** RS-485, escanear primeiro o Leader
- SE** Scanna växelriktarens QR-kod; vid RS485-buss skanna Leader växelriktaren först

3



- PL** Postępuj zgodnie z instrukcjami SetApp
- ES** Seguir las instrucciones de la SetApp
- CHT** 按照SetApp說明步驟操作
- PT** Seguir instruções do SetApp
- SE** Följ anvisningar i SetApp




- PL** SetApp tworzy połączenie Wi-Fi z falownikiem
- ES** SetApp establece una conexión Wi-Fi con el inversor
- CHT** SetApp與變流器通過Wi-Fi連接
- PT** SetApp cria uma conexão wi-fi com o inversor
- SE** SetApp upprättar en wifi-anslutning med växelrik taren

Step
10

- PL** Uruchomienie instalacji
- ES** Puesta en Marcha
- CHT** 調試
- PT** Pôr a Instalação em Funcionamento
- SE** Driftsättning


1 2 3 4




Step
11

- PL Przeglądanie Statusu Systemu
- ES Visualización Estado Del Sistema
- CHT 查看系統狀態
- PT Visualizando Status do Sistema
- SE Se systemstatus


- PL Ekran stanu SetApp
- ES Pantalla Estado SetApp
- CHT SetApp狀態介面
- PT Tela de Status do SetApp
- SE SetApp statusskärm



- PL Platforma monitorowania
- ES Portal de Monitorización
- CHT 監控系統
- PT Plataforma de Monitoramento
- SE Monitoreringsportal



- PL Wskazania LED
- ES Indicaciones LED
- CHR LED指示
- PT Indicações do LEDs
- SE LED-indikering



Subject to change without notice.
Copyright © SolarEdge Inc.
All rights reserved. February 2021.



MAN-01-00658-1.3